

## Montážní návod pro samonosné jímky (KS)

Samonosné nádrže se usazují do míst bez výskytu spodní vody a jílovité zeminy. Kvůli vlastnostem materiálu nádrže nedoporučujeme manipulaci při teplotách nižších než 5°C. Konstrukce samonosné nádrže je určena jako pochozí, nikoli přejezdná motorovými vozidly nebo těžší zahradní technikou.

### POSTUP USAZENÍ

- Vyhloubíme jámu o velikosti nádrže a z každé strany přidáme cca 20 cm, čímž nám vznikne manipulační prostor pro přesnější usazení a zapojení jímky.
- Na srovnané a zhutněné dno jámy zhotovíme betonovou základní desku o tloušťce 15 cm, vyztuženou armovací sítí. Deska musí být rovná a bez ostrých výstupů.
- Na zcela vyzrálou betonovou desku usadíme jímku a zapojíme nátok a odtok.
- Nádrž začneme plnit vodou a současně ji obsypáváme písčitou zeminou, zbavenou všech ostrých předmětů. Hladina vody uvnitř nádrže musí být vždy 20-30 cm nad obsypanou zeminou. Tímto způsobem se postupně obsype celá nádrž.
- Po obsypání nádrže zasypane také strop nádrže. Jeho max. nosnost je cca 25 cm zeminy!!! Pokud má být úroveň zasypu vyšší, je nutné na jímce zhotovit železo-betonovou desku, jejíž tloušťku určí statik s ohledem na plánované zatížení stropu.
- Voda z nádrže se nesmí vypustit hned po zasypaní, zemina bude postupně sedat po dobu několika týdnů (cca 1 měsíc). Až poté lze jímku zcela vyčerpát.

Tel.: +420 721 803 556 / E-mail: [info@vojtekplast.cz](mailto:info@vojtekplast.cz) / [www.vojtekplast.cz](http://www.vojtekplast.cz)